

COUP FINE DINING

COUNTRY LIFE



Unaufdringlich, mit leicht gedeckten Farben flächig angelegt, vermittelt der Dekor mit seinen willkürlichen Sprenkeln eine natürliche, wohnliche »Wohlfühl-Atmosphäre«.

This discreet design with its random motting and muted colours conveys a natural, cosy feeling of »hearth and home«.







COUP FINE DINING

COUNTRY LIFE



1

2

COUP FINE DINING



COUNTRY LIFE

DEKORÜBERSICHT
Decorations



1 Dekor / Dec. »oliv« 57012 2 Dekor / Dec. »champagne« 57010 3 Dekor / Dec. »terracotta« 57013 4 Dekor / Dec. »petrol« 57011



Artikelbezeichnung <i>Description of item</i>	VE <i>PU</i>	Inhalt in ltr. randvoll <i>Volume in oz.</i>	Gewicht in gr. <i>Weight in gs.</i>	Höhe in mm <i>Height in inch</i>	Ø in mm <i>LxB Ø in inch</i>
COUP FINE DINING »Country Life«					
Platzteller flach 33 cm M5380 <i>Plate flat coup / Assiette à présentation coupel / Sottopiatto piano</i>	4		1.180	18 / 0.71	332 / 13.1
Coupteller flach 30 cm M5380	6		1.022	30 / 1.2	305 / 12.0
Coupteller flach 28 cm M5380	6		829	24 / 0.9	282 / 11.1
Coupteller flach 26 cm M5380	6		650	24 / 0.9	262 / 10.3
Coupteller flach 21,5 cm M5380	6		396	20 / 0.79	215 / 8.5
Coupteller flach 16,5 cm M5380 <i>Plate flat coup / Assiette plate coupe / Piatto piano coup</i>	6		236	19 / 0.75	164 / 6.5
Coupschale 28 cm M5381	4	1,44 / 48.0	935	59 / 2.3	279 / 11.0
Coupschale 26 cm M5381	6	1,23 / 41.0	743	55 / 2.2	261 / 10.3
Coupschale 23 cm M5381	6	1,00 / 33.3	575	53 / 2.1	233 / 9.2
Coupschale 20 cm M5381	6	0,74 / 24.7	422	54 / 2.1	200 / 7.9
Coupschale 14,5 cm M5381 <i>Bowl coup / Bol coupe / Piatto fondo coup</i>	6	0,39 / 13.0	233	53 / 2.1	146 / 5.7
Coupplatte 33 x 18 cm M5379	2		588	24 / 0.9	329 x 179 / 13.0 x 7.0
Coupplatte 40 x 25,5 cm M5379	2		960	25 / 1.0	405 x 258 / 15.9 x 10.2
Coupplatte 43 x 19 cm M5379	2		800	29 / 1.1	435 x 191 / 17.1 x 7.5
Coupplatte 35 x 11 cm M5379	2		404	21 / 0.8	352 x 115 / 13.9 x 4.5
Coupplatte 44 x 14 cm M5379 <i>Platter coup / Plat oval coup / Piatto ovale coup</i>	2		615	21 / 0.8	441 x 142 / 17.4 x 5.6
Setplatte 44 cm <i>Set platter / Plateau pour set / Piatto set</i>	2		610	22 / 0.9	444 x 143 / 17.5 x 5.6
Schale hoch 0,18 ltr. <i>Bowl high / Bol haute / Bolo alto</i>	6	0,19 / 6.3	139	59 / 2.3	83 / 3.3
Schale nieder 0,21 ltr. <i>Bowl low / Bol basse / Bolo basso</i>	6	0,20 / 6.7	146	48 / 1.9	96 / 3.8
Kaffeekanne 1 <i>Coffee pot / Cafetière / Caffettiera</i>	2	0,36 / 12.0	345	137 / 5.4	87 / 3.4
Zuckerdose 2 <i>Sugar bowl / Sucrier / Zuccheriera</i>	1	0,23 / 7.7	225	96 / 3.8	88 / 3.5
Gießer 2 0,23 ltr. <i>Creamer / Crémier / Lattiera</i>	1	0,23 / 7.7	178	83 / 3.3	77 / 3.0
Obere zur Espressotasse 1132	6	0,09 / 3.0	110	50 / 2.0	62 / 2.4
Untere zur Espressotasse 1132 <i>Cup and saucer / Tasse à moka et soucoupe / Tazza da caffè e piattino</i>	6		110	19 / 0.7	120 / 4.7
Obere 1163	6	0,18 / 6.0	170	61 / 2.4	85 / 3.3
Untere 1163	6		188	25 / 1.0	147 / 5.8
Obere 1164	6	0,37 / 12.3	245	70 / 2.8	108 / 4.3
Untere 1164 <i>Cup and saucer / Tasse et soucoupe / Tazza e piattino</i>	6		226	24 / 0.9	159 / 6.3
Obere zur Cappuccinotasse 1131	6	0,22 / 7.3	200	65 / 2.6	83 / 3.3
Untere zur Cappuccinotasse 1131 <i>Cup and saucer / Tasse à cappuccino et soucoupe / Tazza da cappuccino e piattino</i>	6		188	25 / 1.0	147 / 5.8
Obere 5041 ohne Henkel <i>Cup without handle / Tasse sans anse / Tazza s. man.</i>	6	0,50 / 16.7	340	83 / 3.3	122 / 4.8
Becher 5005	6	0,25 / 8.3	252	92 / 3.6	80 / 3.1
Becher 5025 <i>Mug with handle / Gobelet avec anse / Mug con manico bombato</i>	6	0,40 / 13.3	315	105 / 4.1	93 / 3.7



Artikelbezeichnung Description of item	Artikel Nr./Item no. »champagne« 57010	Artikel Nr./Item no. »petrol« 57011	Artikel Nr./Item no. »oliv« 57012	Artikel Nr./Item no. »terracotta« 57013
Platzteller flach 33 cm M5380 Plate flat coup / Assiette à présentation coupel / Sottopiatto piano	001.731546	001.731560	001.731574	001.731588
Coupteller flach 30 cm M5380	001.731540	001.731554	001.731568	001.731582
Coupteller flach 28 cm M5380	001.731539	001.731553	001.731567	001.731581
Coupteller flach 26 cm M5380	001.731538	001.731552	001.731566	001.731580
Coupteller flach 21,5 cm M5380	001.731537	001.731551	001.731565	001.731579
Coupteller flach 16,5 cm M5380 Plate flat coup / Assiette plate coupe / Piatto piano coup	001.731536	001.731550	001.731564	001.731578
Coupschale 28 cm M5381	001.731545	001.731559	001.731573	001.731587
Coupschale 26 cm M5381	001.731544	001.731558	001.731572	001.731586
Coupschale 23 cm M5381	001.731543	001.731557	001.731571	001.731585
Coupschale 20 cm M5381	001.731542	001.731556	001.731570	001.731584
Coupschale 14,5 cm M5381 Bowl coup / Bol coupe / Piatto fondo coup	001.731541	001.731555	001.731569	001.731583
Coupplatte 33 x 18 cm M5379	001.733793	001.733795	001.733797	001.733799
Coupplatte 40 x 25,5 cm M5379	001.731547	001.731561	001.731575	001.731589
Coupplatte 43 x 19 cm M5379	001.731548	001.731562	001.731576	001.731590
Coupplatte 35 x 11 cm M5379	001.733792	001.733794	001.733796	001.733798
Coupplatte 44 x 14 cm M5379 Platter coup / Plat oval coup / Piatto ovale coup	001.731549	001.731563	001.731577	001.731591
Setplatte 44 cm Set platter / Plateau pour set / Piatto set	001.732812	001.732815	001.732818	001.732821
Schale hoch 0,18 ltr. Bowl high / Bol haute / Bolo alto	001.732811	001.732814	001.732817	001.732820
Schale nieder 0,21 ltr. Bowl low / Bol basse / Bolo basso	001.732810	001.732813	001.732816	001.732819
Kaffeekanne 1 Coffee pot / Cafetière / Caffettiera	001.731968	001.731991	001.732006	001.732020
Zuckerdose 2 Sugar bowl / Sucrier / Zuccheriera	001.731969	001.731992	001.732007	001.732021
Gießer 2 0,23 ltr. Creamer / Crémier / Lattiera	001.731970	001.731993	001.732008	001.732022
Obere zur Espressotasse 1132	001.731972	001.731995	001.732010	001.732024
Untere zur Espressotasse 1132	001.731971	001.731994	001.732009	001.732023
Cup and saucer / Tasse à moka et soucoupe / Tazza da caffè e piattino				
Obere 1163	001.731977	001.732001	001.732015	001.732029
Untere 1163	001.731976	001.731999	001.732014	001.732028
Obere 1164	001.731979	001.732003	001.732017	001.732031
Untere 1164	001.731978	001.732002	001.732016	001.732030
Cup and saucer / Tasse et soucoupe / Tazza e piattino				
Obere zur Cappuccinotasse 1131	001.731975	001.731998	001.732013	001.732027
Untere zur Cappuccinotasse 1131	001.731974	001.731997	001.732012	001.732026
Cup and saucer / Tasse à cappuccino et soucoupe / Tazza da cappuccino e piattino				
Obere 5041 ohne Henkel Cup without handle / Tasse sans anse / Tazza s. man.	001.731973	001.731996	001.732011	001.732025
Becher 5005	001.731989	001.732004	001.732018	001.732032
Becher 5025	001.731990	001.732005	001.732019	001.732033
Mug with handle / Gobelet avec anse / Mug con manico bombato				